



EIPO

EICHHORN-MODELLBAU

**Weiderost mit
Betonwannen-
nachbildung**
(Messing/Kunststoff)

Spur N
Artikel: 13026



Inhalt:

1 Weiderost und 1 Betonwanne für die Spur N

Benötigtes Werkzeug:

Es ist kein spezielles Werkzeug erforderlich. Evtl. ist ein nicht gasender Kleber hilfreich.

Kurzinformation:

Bildet einen typischen Weiderost mit Betonwanne für die Spur N nach.

Bitte beachten:

Rippen des Rostes quer zur Fahrbahn.

Warnhinweis:

Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, wegen funktions- und modellbedingter scharfer Kanten. Warnhinweis aufbewahren!

13026



EICHORN-MODELLBAU

WEIDEROST SPUR N

Lieber Modellbahnfreund,

bitte beachten Sie, dass es sich bei den Weiderosten um z.T. in Handarbeit hergestellte Kleinserienmodelle handelt. Etwaige Abweichungen und geringe Differenzen sind somit kein Manko, sondern produktionsbedingt.

Bitte lesen Sie vor Beginn der Arbeiten an Ihrem Modell, die Ihnen vorliegende Anleitung sorgfältig durch.

Wenn dennoch Fragen, Unstimmigkeiten oder Probleme auftreten, so sind wir gerne bereit Ihnen weiter zu helfen. Sollte es zu Beanstandungen am Produkt oder zu Rückfragen kommen, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung. Wir hoffen Sie haben die selbe Freude an unserem Produkt, wie wir, die wir es selbstverständlich auch nutzen.

Montage der Weideroste in der Spur N:

Die Wanne in eine Aussparung im Feldweg Ihrer Modellbahn einbauen und einsetzen. Den Rost gegebenenfalls mit etwas Kleber fixieren.

Bei Bedarf kann die Wanne lackiert werden. Auch kann in den Wannengrund vor dem Einsetzen des Rostes Sand oder Anderes Material eingeklebt werden.

„**N-dlich**“ können Sie Ihre Viehweide auf Ihrer Modellbahnanlage vorbildgerecht absichern.

EICHORN MODELLBAU

Werner Eichhorn

Werner Eichhorn, Siemensstr. 6, 82110 Germering, Tel: 089-846754

werner.eichhorn@eichhorn-modellbau.de

www.eichhorn-modellbau.de