



(Unbehandelt)



## **EICHHORN - MODELLBAU**

**PUFFER „CD“  
Abgeschrägte Platten**  
(für N Fahrzeuge)  
**Spur N**  
(brüniert / geschwärzt)  
**Artikel: 13065**

**Inhalt:**

4 Puffer, geschwärzt mit Flansch und Schaft,  
Schrägen an den Pufferplatten.  
Zum Selbstabtrennen.

**Benötigtes Werkzeug:**

Klößchen. Bohrer, 1,00 mm

**Kurzinformation:**

Zum Ersatz defekter Puffer und für Neubauten

**Bitte beachten:**

Das Bauteil ist Brüniert, geschwärzt, so dass ein  
Lackieren nicht unbedingt notwendig ist.

**Warnhinweis:**

**Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet,  
wegen funktions- und modellbedingter scharfer  
Kanten. Warnhinweis aufbewahren!**

# 13064/13065



EICHHORN-MODELLBAU

Lieber Modellbahnfreund,

bitte beachten Sie, dass es sich bei den Puffern um z.T. in Handarbeit hergestellte Kleinserienmodelle handelt. Etwaige Abweichungen und geringe Differenzen sind somit kein Manko, sondern produktionsbedingt.

Bitte lesen Sie vor Beginn der Arbeiten an Ihrem Modell, die Ihnen vorliegende Anleitung sorgfältig durch.

Wenn dennoch Fragen, Unstimmigkeiten oder Probleme auftreten, so sind wir gerne bereit Ihnen weiter zu helfen. Sollte es zu Beanstandungen am Produkt oder zu Rückfragen kommen, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung. Ich hoffe Sie haben dieselbe Freude an unserem Produkt, wie ich selbst, die ich es selbstverständlich auch nutze.

## **Ersatzpuffer mit Flansch und abgeschrägten Puffertellern (13064 4 Stück // 13065 4 Stück zum Selbstabtrennen)**

Pufferteller, B x H = 4,1 x 2,2

Pufferflansch, B x H = 2,3 x 1,7

Schaft, D = 1,1

Hülse, D = 1,6

Montagestift, D = 1,06

Länge Flansch bis Teller, L = 4,5

### **Montage der Eichhorn-Modellbau Puffer:**

Entfernen Sie die Reste des ggf. abgebrochenen Puffers komplett von der Pufferbohle. Zentrieren Sie die Position des zu befestigenden Puffers. Bohren Sie mit einem kleinen Bohrer D=1,00mm ein Loch lotrecht zur Pufferbohle. Stecken Sie den neuen Puffer ein und fixieren Sie diesen nötigenfalls mit geeignetem Klebstoff.

Lackieren Sie nötigenfalls die Puffer vor deren Montage mit geeigneten Lacken, hier eignet sich die Puffergruppe am Gussbaum besser: Halten zum Lackieren....

Die beiden Schrägen zeigen immer nach innen hin / zueinander!

**„N-dlich“ können die Loks wieder mit Puffern eingesetzt werden.**

EICHHORN-MODELLBAU

Werner Eichhorn

Werner Eichhorn, Siemensstr. 6, 82110 Germering, Tel: 089-846754

[werner.eichhorn@eichhorn-modellbau.de](mailto:werner.eichhorn@eichhorn-modellbau.de)

[www.eichhorn-modellbau.de](http://www.eichhorn-modellbau.de)