



*EICHHORN-MODELLBAU*

**Fensterrahmen für Trix\***  
**Loks BR 218 ff.**  
(für eine Lok / 4 St. + 2 Reserve)  
**Spur N**  
Neusilber

**Artikel: 15014**



**Inhalt:**

Ein Satz Fensterrahmen im Nutzen + 2 Reserve  
Für eine Lok

**Benötigtes Werkzeug:**

Cutter / Messer; Feile; Klebstoff; Pinzette

**Kurzinformation:**

Die Rahmen bilden die nicht nachgebildeten / nicht bedruckten Rahmen der Lok originalgetreu nach

**Bitte beachten:**

Klebstoff nicht auf das Gehäuse oder das Fenster bringen / Auftragen!

**Warnhinweis:**

**Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, wegen funktions- und modellbedingter scharfer Kanten. Warnhinweis aufbewahren!**

# 15014



EICHHORN-MODELLBAU

Lieber Modellbahnfreund,

bitte beachten Sie, dass es sich bei den Rahmen um z.T. in Handarbeit hergestellte Kleinserienmodelle handelt. Etwaige Abweichungen und geringe Differenzen sind somit kein Manko, sondern produktionsbedingt.

Die Eichhorn Fensterrahmen Bilder die tatsächliche Optik der Trix\* 218 ff. nach indem die nicht dargestellten Fensterrahmen der seitlichen Führerstands-Fenster durch 0,2 mm dicke Neusilberrähmchen nachgebildet wird

Bitte lesen Sie vor Beginn der Arbeiten an Ihrem Modell, die Ihnen vorliegende Anleitung sorgfältig durch.

Wenn dennoch Fragen, Unstimmigkeiten oder Probleme auftreten, so sind wir gerne bereit Ihnen weiter zu helfen. Sollte es zu Beanstandungen am Produkt oder zu Rückfragen kommen, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung. Wir hoffen Sie haben dieselbe Freude an unserem Produkt, wie wir, die wir es selbstverständlich auch nutzen.

## **Set, 4 Seitenfensterrahmen für Trix\* Loks der Reihe 218 ff. (1 Paar Reservefenster)**

### **Montage der Eichhorn-Modellbau Fensterrahmen:**

**Die Lok muss nicht demontiert werden.**

Trennen Sie die Fensterrahmen mit einem Messer / Cutter aus dem Ätzrähmchen.

Versäubern Sie etwaig aufgetretene Grate (z.B. mit einer feile / „Sandpapier“)

Halten Sie die Rähmchen testhalber an die Scheiben / Einlegen

Bereiten Sie einen Zweikomponentenkleber vor (Offenzeit min. 5 Min.)

Steichen Sie den Kleber dünn auf ein Blatt Papier

Legen Sie die Rähmchen vorsichtig (Pinzette) auf das benetzte Papier, so dass die Unterseite der Rahmen benetzt wird.

Setzen (legen) Sie nun die Rahmen ein / auf (Die Rähmchen müssen mittig und deckungsgleich auf den nachgebildeten Rahmen der Modellfenster aufliegen)

Lassen Sie den Klebstoff abbinden.

Fertig.....



BEACHTEN:

Durch die Bearbeitung der Lok kann die Herstellergarantie erlöschen; dies gilt es zu beachten. Hierfür kann aus keinem Rechtsgrund durch Eichhorn-Modellbau Haftung übernommen werden.

**„N-dlich“ können die Loks wieder ordnungsgemäß ihren Dienst versehen.**

EICHHORN-MODELLBAU

Werner Eichhorn

Werner Eichhorn, Siemensstr. 6, 82110 Germering, Tel: 089-846754

[werner.eichhorn@eichhorn-modellbau.de](mailto:werner.eichhorn@eichhorn-modellbau.de)

[www.eichhorn-modellbau.de](http://www.eichhorn-modellbau.de)