15118 Führerstandsleitern E52



- Werner Eichhorn Siemensstr. 6 82110 Germering www.eichhorn-modellbau.de
- Kein Spielzeug, nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren

- 1.) Achsen entfernen, das Drehgestell um 90° drehen.
- 2.) Das Drehgestell abziehen. Die Feder verbleibt, die Beilagscheibe wird nicht mehr benötigt.
- 3.) Das Bauteil wie im Bild 3 aufschieben. Die Feder bleibt dazwischen.
- 4.) Leitern um 90° verdrehen.
- 5.) Drehgestell wieder einsetzen.
- 6.) Drehgestell wieder um 90° verdrehen, und die Achsen einsetzen.

